

Manuel de pose toile suspendue sur tringle

Niveau de difficulté :

Très Facile .

Outils et matériaux nécessaires :

- Un rouleau de scotch double-face de 3 ou 4 cm de large.
Pour la toile intérieure, choisir un scotch compatible avec les textiles polyester.
Pour la toile extérieure, choisir un scotch renforcé compatible avec le PVC.
- Une paire de ciseaux
- Une jolie tringle de diamètre 2 ou 2,5 cm pour le haut, un peu plus large que le panneau.
- Une tringle ou une baguette ordinaire pour le bas, de la largeur du panneau.
- 2 crochets de fixation.

Etape 1 : les ourlets :

- Poser la toile à plat sur une table ou par terre sur sol protégé, à l'envers (face blanche vers le haut, face imprimée sur la table ou le sol).
- Couper un morceau de scotch double-face de la longueur nécessaire.
- Appliquer la partie collante sur le panneau (sur l'envers), le long de la coupe. Appuyer bien à plat pour bien coller.
- Enlever la protection papier du scotch collé
- Replier la toile sur l'envers du décor, plier en suivant le haut du motif, appuyer bien le scotch sur la toile pour faire l'ourlet. Il doit rester un tuyau non collé dans lequel vous pourrez glisser la tringle.
- Refaire la même opération pour l'ourlet du bas.

Etape 2 : les tringles

- Vous n'avez plus qu'à glisser une tringle à l'intérieur de l'ourlet du haut, en la laissant dépasser sur les côtés pour pouvoir l'accrocher .
- Glissez aussi une tringle ou une baguette de bois dans l'ourlet du bas, de manière à lester l'ensemble.

Et voilà !